

Montage Unterputz-Badewannen-/Duscharmatur

OXO, OXO-II, BRIGHTON & LONG ISLAND

Der Unterputzkörper wird sowohl für die Badewannen-Montage (mit Wanneneinlauf Anschluss $\frac{3}{4}$ " und Anschluss für separate Handbrause $\frac{1}{2}$ "), als auch für die Duschanlagen (mit Kopfbrausen 200 - 400 mm Anschluss $\frac{3}{4}$ " und Anschluss für separate Handbrause $\frac{1}{2}$ ") Montage verwendet.

Bestandteile:

Unterputz-Grundkörper mit Umstellerventil und 4 Anschlüssen (Innengewinde). 2 St. $\frac{1}{2}$ " Anschlüsse für Kalt und Warmwassereingang, 1 St. $\frac{1}{2}$ " Anschluss für separate Handbrause und 1 St. $\frac{3}{4}$ " Anschluss für Kopfbrause 200 – 400 mm oder Wanneneinlauf. Komplett mit sichtbaren Bauteilen und Verputzschutz.

Anschlüsse zuweisen:

Legen Sie den UP-Körper vorsichtig vor sich hin, wie auf Abbildung 1 abgebildet.

Auf 9.00 Uhr finden Sie den $\frac{1}{2}$ " Innengewinde-Eingang für Warmwasser (HOT), auf der gegenüberliegenden 15.00 Uhr-Seite finden Sie den Kaltwassereingang, ebenfalls $\frac{1}{2}$ " Innengewinde. Oben, auf 12.00 Uhr liegt der $\frac{1}{2}$ " Innengewinde Anschluss für die separate Handbrause. Unten, auf 18.00 Uhr finden Sie den $\frac{3}{4}$ " Anschluss, der für die Wannenbefüllung oder die Kopfbrause genutzt wird. Im Normalbetrieb ist als erstes immer die Wannenbefüllung oder die Kopfbrause aktiv. Die separate Handbrause wird erst durch ziehen des Umstellerknopfs im Betrieb aktiviert.

Achten Sie bei der Montage des Unterputzkörpers immer auf eine gute Isolierung (Wickelfilz oder ähnlich). Vermeiden Sie unbedingt Schallbrücken (bei Rohrschellenverwendung immer Rohrschellen mit schallentkoppelnder Gummieinlage benutzen) um Fliesgeräusche zu vermeiden.

Sorgen Sie dafür, dass der Unterputzkörper gerade und waagrecht montiert wird. Dies ist insbesondere hinterher für ein stimmiges Gesamtbild unerlässlich. Behandeln Sie die farbigen Bauteile (später sichtbare Bauteile) sehr vorsichtig. Vermeiden Schläge oder die Kontamination mit Zementresten. Fassen Sie auf farbige Bauteile niemals mit Rohrzangen oder ähnlichen Montagewerkzeugen.

Die Höhe des Unterputzkörpers vom Fußboden und der Abstand zwischen den einzelnen Verbrauchern wie Handbrause, Kopfbrause und Wanneneinlauf, werden vom Kunden individuell festgelegt.

